







Oeuf vibromasseur avec télécommande

N° de modèle ; KS1808B

7 modes de vibrations

7 modes télescopique et de poussée

Télécommande sans fil

Anticollant

Rechargeable par USB